

Ports freigeben auf der FritzBox

Schritt 1

Öffnen Sie den Browser und geben Sie fritz.box in die Adresszeile ein. Geben Sie das Passwort ein, das unten auf der FritzBox steht.



05372 6930-351 info@kufnet.at www.kufnet.at UID: ATU32262501 DVR 0649619 FN 41696v, LG Innsbruck





Schritt 2

Klicken Sie in der linken Leiste auf Internet und danach auf Freigaben. Dort können Sie ein Gerät hinzufügen, das für Portfreigaben verfügbar ist.

\leftrightarrow \rightarrow C (i) Nicht sicher fri	tz.box/#								ov 🕁 🖪
	FRITZ!Box 64	490 Cable					FRITZ!NAS	MyFRITZ!	:
	Internet > Freigaben								?
👔 Übersicht	Portfreigaben	FRITZ!Box-Dienste	DynDNS	VPN					
Internet	1 FRITZ!Box w s erreichbar	erbundenen Geräte sin sein. Durch Einrichtun	d vor unerwünscht g von Portfreigaber	en Zugriffen aus n können Sie sol	dem Internet geschützt. che Verbindungen erlaub	Einige Anwendungen, wie z.E en.	3. Online-Spiele, müsse	en jedoch für and	lere Teilnehmer
Filter	t / Name	IP-Adresse	Freigaben	Port extern v IPv4	ergeben	Port extern vergeben IPv6	Selbststän Portfreigal	dige be	*
Freigaben	2 Keine Portfreigabe vorhanden								
MyFRITZ!-Konto									
Kabel-Informationen							Gerät für Freigabe	n hinzufügen	Aktualisieren
📞 Telefonie									
🗗 Heimnetz	Sie können die Einstellu	ng "Selbstständige Por	tfreigabe" für alle G	eräte deaktivier	en, die bisher keine Portf	reigabe angefordert haben.			
🔶 WLAN							~	2	Deaktivieren
📙 DECT								Übernehmen	Abbrechen
DVB-C									
🚱 Diagnose									
(System									
🚮 Assistenten									
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch Tipps & Tricks Newsletter avm.de									

Schritt 3

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Der Rest wird von der FritzBox automatisch vervollständigt.

FRITZ!Box 6490	FRITZINAS	MyFRITZ!			
Freigaben für Gerät			?		
Gerät	Bitte wählen				
IPv4-Adresse					
MAC-Adresse					
IPv6 Interface-ID					
Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben.					
IPv4-Einstellungen					
Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host).					
Diese Einstellung kann nur für ein Gerät aktiviert werden.					
IPv6-Einstellungen					
PING6 freigeben.					
Firewall für delegierte IPv6-Präfixe dieses Gerätes öffnen.					
Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv6 freigeben (Exposed Host).					





Schritt 4

Unten rechts drücken Sie dann auf Freigabe hinzufügen, um für das Gerät eine Portfreigabe einzurichten. Wählen Sie eine der vorgegebenen Anwendungen oder erstellen Sie eine Neue. Nun müssen nur noch das Protokoll bzw. die freigegebenen Ports eingetragen werden. "Port extern gewünscht" ist das Port, unter welchem die FritzBox von außen erreichbar ist. Das Port an Gerät ist das Port, auf welchen Ports der Router die externe Anfrage weiterleitet.

Freigabe anlegen					
 Portfreigabe 					
Anwendung	Andere Anwendung 🔻				
Bezeichnung	Test				
Protokoll	ТСР				
Port an Gerät	27015 bis Port 27015				
Port extern gewünscht (IPv4)	27015				
🗷 Freigabe aktivieren 🧲					
Internetzugriff über IPv4 und IPv6					
Internetzugriff über IPv4					
Internetzugriff über IPv6					
	OK Abbrechen				

