

## Wo stecke ich mein Telefon ein?

## Schritt 1

Stecken Sie zuerst Ihre Basisstation an die Steckdose. Danach können Sie die Basisstation mit dem Modem verbinden. Stecken Sie das Kabel in die Buchse mit FON1.

Sollten Sie noch weitere Telefone oder Fax-Geräte haben, melden Sie sich am besten beim KufNet-Team für die Konfiguration.



Volksbank Kufstein-Kitzbühel

BIC: VBOEATWWKUF